

【リビジョンアップ】 Renesas Starter Kit for RX64M, RX65N-1MB, RX65N-2MB, RX71M, RX72M, RX72N, RX671, RX23T, RX24T, RX24U, RX66T, RX72T, RX111, RX113, RX231, RX130-128KB, RX130-512KB, RX140, RX660, Renesas Solution Starter Kit for RX23W

R20TS0894JJ0100
Rev.1.00
2022.12.01号

概要

タイトルに記載している製品で使用する、端子設定情報を含むファイル BDF (Board Description File) をリビジョンアップしました。

1. アップデート対象製品

番号	製品名	対象ボード製品 ダウンロードファイル名	更新 バージョン
1	RSKRX64M_V1.02.bdf	Renesas Starter Kit+ for RX64M rbdf0002xj0102-rskrx64m.zip	1.02
2	RSKRX65N_V1.02.bdf	Renesas Starter Kit+ for RX65N-1MB rbdf0003xj0102-rskrx65n.zip	1.02
3	RSKRX65N-2MB_V1.05.bdf	Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB rbdf0001xj0105-rskrx65n-2mb.zip	1.05
4	RSKRX65N-2MB(TSIP)_V1.02.bdf	Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB(TSIP) rbdf0040xj0102-rskrx65n-2mb(tsip).zip	1.02
5	RSKRX71M_V1.02.bdf	Renesas Starter Kit+ for RX71M rbdf0004xj0102-rskrx71m.zip	1.02
6	RSKRX72M_V1.02.bdf	Renesas Starter Kit+ for RX72M rbdf0020xj0102-rskrx72m.zip	1.02
7	RSKRX72M(TSIP)_V1.01.bdf	Renesas Starter Kit+ for RX72M(TSIP) rbdf0044xj0101-rskrx72m(tsip).zip	1.01
8	RSKRX72N_V1.03.bdf	Renesas Starter Kit+ for RX72N rbdf0022xj0103-rskrx72n.zip	1.03
9	RSKRX72N(TSIP)_V1.01.bdf	Renesas Starter Kit+ for RX72N(TSIP) rbdf0045xj0101-rskrx72n(tsip).zip	1.01
10	RSKRX671_V1.02.bdf	Renesas Starter Kit+ for RX671 rbdf0033xj0102-rskrx671.zip	1.02
11	RSKRX23T_V1.02.bdf	Renesas Starter Kit for RX23T rbdf0014xj0102-rskrx23t.zip	1.02
12	RSKRX24T_V1.03.bdf	Renesas Starter Kit for RX24T rbdf0012xj0103-rskrx24t.zip	1.03
13	RSKRX24U_V1.03.bdf	Renesas Starter Kit for RX24U rbdf0013xj0103-rskrx24u.zip	1.03
14	RSKRX66T_V1.04.bdf	Renesas Starter Kit for RX66T rbdf0010xj0104-rskrx66t.zip	1.04
15	RSKRX66T(TSIP)_V1.01.bdf	Renesas Starter Kit for RX66T(TSIP) rbdf0042xj0101-rskrx66t(tsip).zip	1.01
16	RSKRX72T_V1.02.bdf	Renesas Starter Kit for RX72T rbdf0011xj0102-rskrx72t.zip	1.02
17	RSKRX72T(TSIP)_V1.01.bdf	Renesas Starter Kit for RX72T(TSIP) rbdf0043xj0101-rskrx72t(tsip).zip	1.01
18	RSKRX111_V1.02.bdf	Renesas Starter Kit for RX111 rbdf0005xj0102-rskrx111.zip	1.02

番号	製品名	対象ボード製品 ダウンロードファイル名	更新 バージョン
19	RSKRX113_V1.02.bdf	Renesas Starter Kit for RX113 rbdf0006xj0102-rskrx113.zip	1.02
20	RSKRX130_V1.02.bdf	Renesas Starter Kit for RX130-128MB rbdf0007xj0102-rskrx130.zip	1.02
21	RSKRX130-512KB_V1.03.bdf	Renesas Starter Kit for RX130-512KB rbdf0008xj0103-rskrx130-512kb.zip	1.03
22	RSKRX231_V1.02.bdf	Renesas Starter Kit for RX231 rbdf0009xj0102-rskrx231.zip	1.02
23	RSKRX231B_V1.01.bdf	Renesas Starter Kit for RX231(B Mask) rbdf0041xj0101-rskrx231b.zip	1.01
24	RSSKRX23W_V1.02.bdf	Renesas Solution Starter Kit for RX23W rbdf0023xj0102-rsskrx23w.zip	1.02
25	RSSKRX23W(TSIP)_V1.01.bdf	Renesas Solution Starter Kit for RX23W(TSIP) rbdf0046xj0101-rsskrx23w(tsip).zip	1.01
26	RSKRX140_V1.01.bdf	Renesas Starter Kit for RX140 rbdf0037xj0101-rskrx140.zip	1.01
27	RSKRX660_V1.01.bdf	Renesas Starter Kit for RX660 rbdf0038xj0101-rskrx660.zip	1.01

2. リビジョンアップ内容

リビジョンアップ内容を以下に記します。

番号	製品名	リビジョンアップ内容
1	RSKR64M_V1.01.bdf	【BDF 仕様変更に伴う変更】 ・エミュレータハードウェア設定の追加(E2 Lite) ・エミュレータ電源設定の追加 番号 1～10 : エミュレータからの電源供給なし 番号 11～25 : エミュレータからの電源供給あり
2	RSKR65N_V1.02.bdf	
3	RSKR65N-2MB_V1.05.bdf	
4	RSKR65N-2MB(TSIP)_V1.02.bdf	
5	RSKR71M_V1.02.bdf	
6	RSKR72M_V1.02.bdf	
7	RSKR72M(TSIP)_V1.01.bdf	
8	RSKR72N_V1.03.bdf	
9	RSKR72N(TSIP)_V1.01.bdf	
10	RSKR671_V1.02.bdf	
11	RSKR23T_V1.02.bdf	
12	RSKR24T_V1.03.bdf	
13	RSKR24U_V1.03.bdf	
14	RSKR66T_V1.04.bdf	
15	RSKR66T(TSIP)_V1.01.bdf	
16	RSKR72T_V1.02.bdf	
17	RSKR72T(TSIP)_V1.01.bdf	
18	RSKR111_V1.02.bdf	
19	RSKR113_V1.02.bdf	
20	RSKR130_V1.02.bdf	
21	RSKR130-512KB_V1.03.bdf	
22	RSKR231_V1.02.bdf	
23	RSKR231B_V1.01.bdf	
24	RSSKR23W_V1.02.bdf	
25	RSSKR23W(TSIP)_V1.01.bdf	
26	RSKR140_V1.01.bdf	【BDF 仕様変更に伴う変更】 ・エミュレータ電源設定の追加(エミュレータからの電源供給なし)
27	RSKR660_V1.01.bdf	

3. アップデート方法

アップデートは次の2つの方法があります。

3.1 スマート・コンフィグレータをアップデートする

CS+をご使用の場合は、2023年1月リリース予定のRXスマート・コンフィグレータ V2.16.0にリビジョンアップして、BDFを更新してください。

e² studioをご使用の場合は、2023年1月リリース予定のe² studio v2023-01にリビジョンアップして、BDFを更新してください。

3.2 BDFをインポートする

以下URLからBDFをダウンロードし、RXスマート・コンフィグレータを用いてBDFをインポートして、BDFを更新してください。

URL: <https://www.renesas.com/jp/ja/software-tool/smart-configurator#download>

スマート・コンフィグレータを用いてBDFをインポートする方法については、ドキュメント「スマート・コンフィグレータ Board Description File(bdf)の使用方法について」をご確認ください。

<https://www.renesas.com/jp/ja/document/apn/962701>

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Dec.01.22	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。