

注:このクイックスタートガイドは、e² studio を使用したサンプルプログラムの実 行方法およびデバッグ手順について説明します。

1. インストール

<u>ソフトウェアのインストールが完了するまで、J-Link LITE エミュレータおよびその他のハードウェアを接続し</u> <u>ないでください。</u>

- 同梱の DVD を、ご使用のコンピュータの DVD-ROM ドライブに挿入してください。インストールプログラムが自動的に起動します。インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、DVD のルートフォルダから、"setup.exe"をダブルクリックしてください。
- Windows™ Vista/7/8 をご使用の場合、ユーザーアカウント制御ダイアログが表示されたら、<続行>をクリックしてください。標準アカウントの場合、管理者アカウントのパスワードを入力して、<OK>をクリックしてください。
- Installation Wizard が起動するので、画面の指示に従い RSK+用のソフトウェアをインストールしてください。このプロセスは数分かかります。

注意:

My Renesas website にログインし、製品アクティベーションコードを取得するように求められますので、画面の指示に従ってください。

各ソフトウェアは、初期設定フォルダにインストールすることをお勧めします。

Windows™ ドライバの署名を確認するダイアログが表示された場合、「インストール」をクリックし続行して ください。

2. 接続

- 4. 付属のリボンケーブルにて、J-Link LITE エミュレータと RSK+の CN14(ARM JTAG 20 コネクタ)を接続 してください。
- 5. 付属の USB ケーブルにて、J-Link LITE エミュレータをホスト PC の USB ポートに接続してください。エミュレータの緑色 LED が点滅します。
- 6. "新しいハードウェアの検出"ウィザードが表示されるので、以下の通り J-Link ドライバがインストールされ たことを確認してください。ドライバのインストールには、管理者権限が必要です。

Windows[™] 7 / 8

- Windows[™] 7: ツールバーに「デバイスドライバソフトウェアが正常にインストールされました」 というメッセージが表示されます。
- Windows[™] 8: ツールバーにアイコンが表示されます。
- 7. J-Link LITE エミュレータの緑色 LED が点灯します。
- 8. QSPIメモリから起動できるよう SW6.1 と SW6.3 が OFF に設定されていることを確認して ください。



- 9. RSK+の CN25(PMOD1 コネクタ)に Pmod[™] LCD を接続します。
- 10. 5V 電源を使用するため、PWR SEL ジャンパが 2-3 ショートに設定されていることを確認してください。
- 11. 付属の 5V 電源を RSK+の CN5(PWR コネクタ)に接続した後、電源を投入してください。

3. サンプルプログラムのインポート

e² studio には、コンパイラ、アセンブラ、デバッガ、エディタなどのツールが標準 GUI に統合されています。 12. スタートメニューから e² studio を起動します :

スタート → すべてのプログラム → Renesas Electronics e2 studio 3.1 → Renesas e2 studio WindowsTM 8 :

Apps \rightarrow Renesas e2 studio

注:「e2studio.exe」に対するファイアウォール警告が表示された場合、「プライベートネットワーク(ホ ームネットワークや社内ネットワークなど)」をチェックし「アクセスを許可する」をクリックしてくだ さい。

- 13. 「ワークスペースの選択」画面が表示されるので、プロジェクトを保存するフォルダを指定し、「OK」を クリックします。
- 14. 「ツールチェーンの登録」ダイアログが表示されるので、利用可能なツールチェーンを選択し、「登録」を クリックしてください。
- 「コード生成の登録」ダイアログで「OK」をクリックしてください。「Code Generator COM component register」ダイアログに「正常に登録されました」と表示されていることを確認し、「OK」をクリックして ください。
- 16. 「e2 studio の再起動」ダイアログで「OK」をクリックし、e² studio を再起動します。
- 17. 「ようこそ」画面の右下にある「Go to the workbench」アイコンをクリックします。
- 18. 「プロジェクト・エクスプローラー」ウィンドウを右クリックし「インポート」を選択します。
- 「インポート・ソースの選択」画面にて「一般 → 既存のプロジェクトをワークスペースへ」を選択し、
 「次へ」をクリックします。
- 20. プロジェクトのインポート画面にて 「参照」ボタンをクリックし、次のルート・ディレクトリーを選択し ます。

"C:\Renesas\Workspace\RSK\RSK+RZA1_E2"

21. 「プロジェクトをワークスペースにコピー」オプションにチェックを入れ、「終了」をクリックしてくださ い。

4. ビルドとデバッグ

22.「プロジェクト・エクスプローラー」ウィンドウでデバッグしたいプロジェクトを選択(以降、RZ_A1H_Tutorial_RSKを例に説明します)後、ビルドボタン(ハンマーアイコン)右の
 ▼をクリックし、ドロップダウン・メニューから「HardwareDebug」を選択することで、プロジェクトのビルドを開始します。



23. ビルド完了後、デバッグボタン(バグ バッグを開始します。	アイコン)右にある▼をクリック、「デバッグの構成」を選択し
24. 「Renesas GDB Hardware Debugging. クし、リストを展開します。現行プロ ントリを選択します。	」エントリ横の ▷ をクリッ ジェクトに一致する構成エ ご GDB Simulator Debugging (SH, RL78,
25. デバッグコンフィギュレーションコン ジェクト作成時に選択したデバイス設況 セット設定を変更する必要はありません	トロールページには、プロ 定が含まれます。このプリ ん。 GDB ハードウェア・デバッギング 論 GHS Local C/C++ Launch 漆 Renesas GDB Hardware Attach
26. 「Debugger」タブにて、「Debug hard に、「Target Device」が「R7S72100」 してください。	dware」が「J-Link ARM」 」になっていることを確認 アスクロトロントのでは、 アスクロトロントロントのでは、 アスクロトロントのでは、 アスクロトロントのでは、 アスクロトロントのでは、 アスクロトロントのでは、 アスクロトロントのでは、 アスクロトロントのでは、 アスクロトロントのでは、 アスクロトロントのでは、 アスクローントロントのでは、 アスクローントロントのでは、 アスクローントロントのでは、 アスクローントロントのでは、 アスクローントロントロントロントロントロントロントロントロントロントロントロントロントロン
📄 メイン 🎋 Debugger 🗼 Startup 🔲 共	(近) ジェノース
Debug hardware: J-Link ARM 🔻 Tar	get Device: R7S72100
GDB Settings Connection Settings デル 27. 「Connection Settings」タブをクリッ	、ッグ・ツール設定 クし、下記の設定になっていることを確認してください。
名前(N): RZ A1H Tutorial RSK Hardware	Debug
名前(N): RZ_A1H_Tutorial_RSK Hardware	eDebug 共通(C) レノス arget Device: R7S72100 …
名前(N): RZ_A1H_Tutorial_RSK Hardware シイン 参 Debugger ト Startup Debug hardware: J-Link ARM ・ Ta GDB Settings Connection Settings デ	eDebug 共通(C) レソース arget Device: R7S72100 ^
名前(N): RZ_A1H_Tutorial_RSK Hardware シイン <u>今 Debugger</u> Startup Debug hardware: J-Link ARM GDB Settings Connection Settings J-Link Type	eDebug 共通(C) ジ ソース arget Device: R7S72100 ヘ
名前(N): RZ_A1H_Tutorial_RSK Hardware マンジ Debugger Startup Debug hardware: J-Link ARM マ Ta GDB Settings Connection Settings J-Link Type J-Link Serial	eDebug 共通(C) レノース arget Device: R7S72100 *
名前(N): RZ_A1H_Tutorial_RSK Hardware シイン な Debugger Startup Debug hardware: J-Link ARM Tage GDB Settings Connection Settings J-Link Type J-Link Serial Interface	eDebug 共通(C) ジソース arget Device: R7S72100 ヘ デバッグ・ツール設定
名前(N): RZ_A1H_Tutorial_RSK Hardware シイン 参 Debugger Startup Debug hardware: J-Link ARM Ta GDB Settings Connection Settings J-Link Type J-Link Serial Interface Type	eDebug 共通(C) レノス arget Device: R7S72100 … デバッグ・ツール設定 USB ~ (Auto) … JTAG ~
名前(N): RZ_A1H_Tutorial_RSK Hardware シイン 参 Debugger Startup Debug hardware: J-Link ARM ・ Ta GDB Settings Connection Settings J-Link Type J-Link Serial Interface Type Speed (kHz)	eDebug 共通(C) ジソース arget Device: R7S72100 ヘ デバッグ・ツール設定 USB ・ (Auto)
名前(N): RZ_A1H_Tutorial_RSK Hardware シイン 参 Debugger Startup Debug hardware: J-Link ARM ・ Ta GDB Settings Connection Settings デ J-Link Type J-Link Serial Interface Type Speed (kHz) JTAG Scan Chain	eDebug 共通(C) ジ ソース arget Device: R7S72100 * デバッグ・ツール設定 USB * (Auto) * Auto *
名前(N): RZ_A1H_Tutorial_RSK Hardware シイン 参 Debugger Startup Debug hardware: J-Link ARM マ Ta GDB Settings Connection Settings J-Link Type J-Link Serial Interface Type Speed (kHz) JTAG Scan Chain Multiple Devices	eDebug 共通(C) ジソース arget Device: R7S72100 * デバッグ・ツール設定 USB * (Auto) JTAG * Auto * NU\え *
名前(N): RZ_A1H_Tutorial_RSK Hardware シイン 参 Debugger Startup Debug hardware: J-Link ARM 「Ta GDB Settings Connection Settings デ J-Link Type J-Link Serial Interface Type Speed (kHz) JTAG Scan Chain Multiple Devices IRPre	eDebug 共通(C) ジ ソース arget Device: R7S72100 * F/(ッグ・ツール設定 USB * (Auto) * Auto * レいいえ *
名前(N): RZ_A1H_Tutorial_RSK Hardware Debug hardware: J-Link ARM ・ Ta GDB Settings Connection Settings デ J-Link Type J-Link Serial Interface Type Speed (kHz) JTAG Scan Chain Multiple Devices IRPre DRPre	eDebug 共通(C) ジソース arget Device: R7S72100 デバッグ・ツール設定 USB ・ (Auto) JTAG ・ Auto ・ しいいえ ・ 0
名前(N): RZ_A1H_Tutorial_RSK Hardware シイン 参 Debugger Startup Debug hardware: J-Link ARM 「Ta GDB Settings Connection Settings デ J-Link Type J-Link Serial Interface Type Speed (kHz) JTAG Scan Chain Multiple Devices IRPre DRPre A Connection	eDebug 共通(C) ジソース arget Device: R7S72100 * デパッグ・ツール設定 USB * (Auto) * Auto * Nいいえ * 0 0
名前(N): RZ_A1H_Tutorial_RSK Hardware シイン 参 Debugger Startup Debug hardware: J-Link ARM ・ Ta GDB Settings Connection Settings J-Link Serial J-Link Serial Interface Type Speed (kHz) JTAG Scan Chain Multiple Devices IRPre DRPre A Connection Register initialization	eDebug 共通(① ジソース) arget Device: R7S72100 ・ デバッグ・ツール設定 USB ・ (Auto) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 29. 「e2-server-gdb.exe」に関係するファイアウォールの警告が表示された場合、「プライベートネットワーク (ホームネットワークや社内ネットワークなど)」のチェックボックスを選択し、「アクセスを許可する」 をクリックします。
- 30. ユーザーアカウント制御のダイアログが表示された場合は、管理者パスワードを入力し、「はい」をクリックします。
- 31. 「パースペクティブ切り替えの確認」ダイアログが表示された場合、「はい」をクリックして ください。
- 32. ダウンロード完了後、「再開」ボタンをクリックすると、プログラムはメイン関数の最初の行 で停止します。もう一度「再開」ボタンをクリックすると、以降のプログラムが実行されます。
- 33. SW1、SW2 または SW3 を押下すると、 Pmod[™] LCD パネル下部に表示されたテキスト表示が「STATIC」 から「TESTTEST」に 1 文字ずつ置換されます。
- 34. ポテンショメータ(RV1)を回すと、 LED0 の点滅速度が変化します。
- 35. 「中断」ボタンをクリックすると、プログラムが停止し、その時点のプログラムカウンタを 示すソースコードが開きます。



UP

5. TFT タッチパネルプログラムの実行

- 36. ツールバーの「切断」ボタンをクリックしてターゲットから切断後、C/C++パースペクティ ブ(右上)を選択しエディタビューに戻ります。
- 37. RSK+の電源を切ってください。
- 38. TFT タッチパネルプログラムが書き込まれている RSK+ の NOR フラッシュからプログラム を実行するため、SW6 の全てのスイッチが ON に設定されていることを確認してください。
- 39. 付属の TFT アプリケーションボードを RSK+の CN44 に接続してください。



- 40. RSK+の USB シリアルコネクタ(CN18)とホスト PC の USB ポートを USB ケーブルで接続します。
- Hyper Terminal、Tera Term 、PuTTY 等のターミナルエミュレータを使用し、適切な COM ポートを選択、 ボーレート: 115200 bps, データ ビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フロー制御:なし、 に設定してください。
- 42. RSK+の電源を入れます。
- 43.5点マルチタッチに対応したサンプルプログラムが実行され、タッチされた場所をカラー表示すると同時に、 タッチ座標をターミナル出力します。

6. MAC アドレス

Ethernet プログラムを実行する場合は、RSK+裏面に貼付してある MAC アドレスをご使用ください。

7. 次のステップ

クイックスタートの確認後、本キットに同梱のサンプルプログラムをご確認ください。手順 22 で別のプロ ジェクトを選択することで、別のサンプルプログラムを確認できます。また、チュートリアルマニュアルは、 開発ツールの使用方法や開発手法を理解するのに役立ちます。

 e^2 studio の使用方法については、 e^2 studio のヘルプ(「ヘルプ」→「ヘルプ目次」)をご確認ください。

8. マニュアル

本キット向けの各種マニュアルは Windows[™] のスタートメニューから参照できます(スタート> すべての プログラム> Renesas Electronics Tools > Readme Documents > RSK+RZA1 e2 studio > Manuals)。 Windows[™] 8 の場合はスタート画面からすべてのアプリを表示させ、" Apps > Renesas Electronics Tools" から参照してください。

本キットに同梱しているマニュアルの記載内容は、マニュアル発行時のものですので、最新版については 次のルネサスウェブサイトをご確認ください: <u>http://japan.renesas.com/rskrza1h</u>

9. コンパイラサポート

本キットに同梱している GNU コンパイラを使用する際には、<u>http://www.kpitgnutools.com</u>にアクセスの上、 ユーザ登録を行ってください。

10. サポート

オンラインの技術サポート、コンテンツの更新や追加情報等は: <u>http://japan.renesas.com/rskrza1h</u> より 入手可能です。

技術サポート窓口

アメリカ:	techsupport.america@renesas.com
ヨーロッパ:	http://www.renesas.eu/ibg-kitsupport
日本:	csc@renesas.com

© 2014 Renesas Electronics Europe Limited. All rights reserved

- © 2014 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.
- © 2014 Renesas Solutions Corp. All rights reserved.
- Web サイト: <u>http://japan.renesas.com</u>