



瑞萨电子(中国)有限公司 MCU产品中心

© 2011 Renesas Electronics (China) Co., Ltd. All rights reserved.



E1简介

- E1仿真器是瑞萨的片上调试仿真器
- 有两种通信方式可供选择:串行连接和JTAG连接 具体的通信方式取决于您使用的MCU调试接口
- E1还具有Flash存储器编程功能,同时还能给目标板提供最大200mA 的电源(根据目标MCU)

RENESAS

- **E1**可以调试的瑞萨芯片有:
 - V850系列V850E1, V850ES, V850E2M
 - RX族RX600, RX200
 - RL78族RL78G, RL78I
 - 78K0R系列
 - 78K0系列
 - R8C族R8C/Lx, R8C/5x**, R8C/3x, R8C/3xT-A**
 - ** : Under Development
- Model No.: R0E000010KCE00
- 注: E1所支持的产品系列,请留意瑞萨网站上的最新信息

E1硬件名称和功能

(3) REDET CHECK (5) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (3) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (6) (7) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7				
(1) 主机连接器	连接附属品的USB接口电缆			
(2)用户连接器	连接用户接口电缆			
(3)ACT LED	表示E1 控制软件的动作状态 灯亮:表示E1处于能使用的状态;闪烁:表示USB 驱动程序尚未 被识别			
(4)VCC LED	表示用户系统的电源状态 橙色:仿真器给用户系统提供电源; 黄绿色:外部电源给用户系 统提供电源			
(5)RESET LED	表示用户系统单片机的复位引脚状态			
(6)RUN LED	表示用户系统单片机的执行或者暂停状态			
(7)自检查连接器	E1自检查时使用的连接器			

RENESAS 瑞萨

E1主要的功能

- Ⅰ连接方式:串行连接和JTAG连接
- 软件中断: 提供
- 硬件中断:提供
- 内存访问:提供
- 热插拔: 配合热插拔适配器, 部分芯片提供*
- 给目标MCU供电:提供(Max 200mA)

■ 配合上位机RFP软件,在线编程:部分芯片提供*



注: 请留意瑞萨网站上的最新信息



E1调试器操作环境和注意事项

操作环境

- 兼容IBM PC/AT(Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP)
- 处理器: 1GHz或更高
- 存储容量: 2GB或更大。至少需要1GB或更大(64位Windows要求具有 2GB或更大的存储容量)
- 硬盘容量: 200MB或更多备用容量。
- 显示器: 1024 x 768或更高的分辨率, 65,536或更多色彩
- 接口: USB 2.0
- WindowsOS以外的,如使用CubeSuite+,还需要的预先安装:
 - .NET Framework 3.5 + 语言包
 - Microsoft Visual C++ 2008 SP1 运行时间库
 - Internet Explorer 6.0 或更高版本
- 注意事项
 - 安装软件时,请不要使用中文目录名称、中文文件夹以及中文文件名称
 - 软件安装完成之后才能将E1 连接到主机



E1使用(1)-安装驱动

■ 驱动程序安装

- ●请首先使用E1时,安装用于E1的USB驱动程序!!
- 按硬件向导提示,自动进行驱动安装。此时,E1的ACT闪烁

找到新的硬件向导		
	欢迎使用找到新硬件向导	
	Windows 将通过在计算机、硬件安装 CD 或 Windows Update 网站(在您允许的情况下)上查找来搜索当前和更 新的软件。 <mark>阅读隐私策略</mark>	
	Windows 可以连接到 Windows Update 以搜索软件吗?	
	● 是,仅这一次(Y)	
	 ○ 是,这一次和每次连接设备时 で ○ 否,暂时不(T) 	
		「」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」
	单击"下一步"继续。	
	〈上一步 ⑧ 下一步 砚 〉 取消	

RENESAS



E1使用(1)-安装驱动

■ 当驱动正常安装完毕后,PC系统能识别E1。此时,E1的ACT点亮



RENESAS

E1仿真器自检

E1仿真器还提供了诊断工具,用于检知调试器无法正常工作的原因究竟是由E1本身导致的还是其他硬件错误所导致的

■ 自检步骤

- 给主机安装E1的自检程序和USB驱动程序
- 连接用户接口电缆
- 连接USB接口电缆
- 启动E1自检程序
- 执行TEST1和TEST2程序
- 按提示从自检查连接器拆除用户接口电缆
- 执行TEST3程序
- 显示自检查结果

📙 E1E20SCP_LOG. TXT - 记事本	
文件(F) 编辑(E) 格式(D) 查看(V) 帮助(B	D.
≉⇔* E1/E20 Self Check Program Log *⇒	* 🔼
[Emulator] E1 [Serial Number] 1BS004003 [EML Board Ver.] 02 [BFW LevelO Ver.] 1.00.00.000 [BFW EML Ver.] 1.06.01.000 [BFW FDT Ver.] 1.00.00.000 [FPGA Ver.] 07 [Inspection day] 2011.10.13 [Result of TEST1] PASS [Result of TEST3] PASS [Result of TEST3] PASS	=
[Contents of the E1/E20 Self Check TEST1 : Internal module check TEST2 : Loop back check TEST3 : Open check	Program]

RENESAS



E1使用 - 调试-创建工程

Create New	Project	Create Project				
GP	A new project can be created. A new project can also be create	Microcon <u>t</u> roller:	RL78			~
		Using microcontroller:		Product N Internal R Internal R	adate Iame:R5F100LE OM size[KBytes]:64 AM size[Bytes]:4096	
		Kind of project:	Application(CA78K0R]]
		Project <u>n</u> ame:	Basic-Training			
		P <u>l</u> ace:	D:\RL78-Training	older		Browse
		D:\RL78-Training\Basic-Trainin	ng\Basic-Training.cspj			
		Pass the file composition of Project to be passed.	an existing project to th	ne new proj	ject	Riouse
				e aiverteu.)		
				ate	Cancel	

RENESAS 瑞萨

E1使用 - 调试-编译器设置



RENESAS

E1使用 - 调试- 创建项目

Click the Save button.





Click the [Rebuild Project.] button.



RENESAS



E1使用 - 调试-调试工具设置





RENESAS

E1使用 - 调试-调试工具设置

[Connect Setting]

● 如: E1给目标板供电:5V



: t	V		标系统实际	「情
Pr	operty		况进行设置	g L
á	RL78 E1(Serial) Property			
	Internal ROM/RAM			
	Size of internal ROM[KBytes]	64		
	Size of internal RAM[Bytes]	4096		
	Size of DataFlash memoru[KButes]	4		
E	Clock			
	Main clock frequency [MHz]	Using internal cloc	k	
	Sub clock frequency[kHz]	Using internal cloc	k	
	Monitor clock	System		
E	Connection with Target Board			
	Communication method	1 line type (TOOLO)]	
	Power target from the emulator.(MAX 200mA)	Yes		
	Supply voltage	5.0V		
E	Flash			
	Security ID	HEX FFFFFFFF	FFFFFFFFFF	
	Permit flash programming	Yes		
	Use wide voltage mode	Yes		
	Chip erase when starting	No		
Security ID Sets the security ID (20 digits in hexadecimal) for reading the code in the internal ROM or internal flash memory. For details on security ID authentication, see the Emu				
	Connect Setti	ad File S / Hook	< Transactio / 🔻	

请注意根据目

RENESAS

E1使用 - 调试



RENESAS 瑞萨

- 启动RFP (Renesas Flash Programmer)
- 选择目标芯片:
 - 例如: RL78/G13 R5F100LE
- 选择编程工具 E1

Create a new workspac	ce		
<u>M</u> icrocontroller:	All		
<u>F</u> ilter:		Select Communication Interface	×
Using Target Microcontrole	er:		
Group	Device Name	Calcol Task	
RL78/G13	R5F100LE		×
RL78/G13	R5F100LF	12 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
RL78/G13	R5F100LG	Select Interface: UART-ch0	~
RL76/G13	R5F100LH	20	
RL78/G13	R5F100LJ	7	
RL78/G13	R5F100LK		
RL78/G13	R5F100LL		
RL78/G13	R5F100MF		
RL78/G13	R5F100MG		
RL78/G13	R5F100MH		
BL 78/613	B5E100MJ	and the second se	
Workspace Name:	sample		
Project Name:	sample		
Folder:	D:\rfp	<u>Back</u> <u>N</u> ext	Canod

RENESAS

请根据目标实际情况,进行参数设置:

时钟

• 电压

Setting Oscillator	Setting Power Supply
Target Device Connection Interface: UART-ch0 Interface Speed: 1,000,000bps	Power supply from E1 Power target from the emulator. Supply votage: 3.3/ 5.0V
Supply Oscillator Image: Image: Erequency: Internal-DSC Multiply rate	Information on user power supply Wide Voltage Mode Voltage: Back Next Cancel
<u>B</u> ack <u>N</u> ext	

RENESAS

■ 请根据目标实际情况,进行参数设置:

Info	ormation Settings			
	Target		~	
- 100	Communication port	UART-ch0		
	Communication transfer rate	1,000,000bp*		
	Supply oscillator	Target		
	Frequency [MHz]	Internal-BSC		
	Multiply rate	1.00		
13	Supply power	5.0V		
	Operation mode	Chip		
Ð	Flash Options			
	Target Microcontroller			
1000	Target microcontioller name			
	Firmware version			
	Using Tool			请注意根据目
	Tool name.	E1		利土地に指用
Ξ	Command Options	A second		标系统实际情
	Blank Check before Elase	Valid		
	Verify after Program	Invalid		加进行攻置
	Security after Program	Invalid		
	Check sum after Program	Invalid		
	Ontion for RESET signal	L out level	× I	
	Jsing Tool Back Complete	etail	<u><u><u>C</u>ancel</u></u>	

RENESAS

■ 界面介绍:

命令菜单	Kenesas Flash Programer (Basic Lode) Eile Microcontroller [elp Microcontroller: R5F1 00LE Program File: Basic Training hex Command: Autoprocedure(EP)	B <u>r</u> owse	信息
	Start		启动按钮
	This is unsupported.		输出
		<u>C</u> lear Output Panel	

RENESAS 瑞萨

发布命令

- 在[Microcotroller]菜单的选项卡中指定一种编程命令,点击[Start] 按钮,即可进行编程操作
 - 如执行<u>Autoprocedure(E.P)</u>命令: 空白检测-->擦除-->编程--> 断开 (如果在参数设定了"编程后进行验证",则编程后还将执行验证)

结束编程

- 指定[<u>F</u>ile]-->[E<u>x</u>it],结束编程
- 如果使用外部电源供电,关闭电源。然后断开用户接口连接
- ■断开USB缆的连接





E1工作在调试/编程模式时,与PC机及目标板的连接实例







© 2011 Renesas Electronics (China) Co., Ltd. All rights reserved.