

# 瑞萨电子工具Minicube2



瑞萨电子(中国)有限公司 MCU产品中心

© 2011 Renesas Electronics (China) Co., Ltd. All rights reserved.

### Minicube2简介

- Minicube2仿真器是瑞萨的片上调试仿真器
- 有两种通信方式可供选择: UART和CSI-H/S两种通信模式 具体的通信方式取决于您使用的MCU调试接口
  - Minicube2可以调试的瑞萨芯片有:
    - V850系列V850E1, V850ES
    - 78K0R系列
    - 78K0系列
    - 78K0S系列78K0S/Kx1+
- Minicube2还具有Flash存储器编程功能 作为编程功能使用时,还需与之配套上位机软件RFP或QBP
- 注: Minicube2所支持的产品系列,请留意瑞萨网站上的最新信息



# Minicube2硬件名称和功能

#### 模式选择开关

- M1: 目标设备为78K0S或78K0R系列微控制器
- M2: 目标设备为V850或78K0系列微控制器
- 电源选择开关
  - 3: 从MINICUBE2 向目标系统提供3V/100mA电压
  - 5: 从MINICUBE2 向目标系统提供5V/100mA电压
  - T: 使用目标板电源

### ■ USB接口

### ■ 目标连接器

- 通过目标电缆连接目标系统
- 进行78K0微控制器调试时,还需连接接78K0-OCD 板

#### 模式灯

● 根据硬件和软件的的变化模式灯会有不同的显示状态



RENESAS

### Minicube2基本特点

- 配合CubeSuite+/PM+上位机软件,Minicube2对芯片进行在线调
- 试,调试功能包括:
  - 源代码调试
  - 支持断点设定
  - 监视变量、内存信息和CPU寄存器
- I 配合RFP/QBP上位机软件,Minicube2可对特定芯片进行程序烧写
- 能向目标系统提供3V~5V的电压,驱动能力最大为100mA



### Minicube2调试器使用要求以及注意事项

#### Minicube2调试器使用要求

- 在使用Minicube2对指定芯片进行调试之前,必须在PC机上安装
   CubeSuite+/PM+配套软件以及USB驱动;
- CubeSuite+正常运行,必须保证PC机上安装有以下软件:
  - ▶ .NET Framework 3.5 SP1+语言包
  - Visual C++ runtime libraries
    - (Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86))

#### 注意事项

- 安装软件时,请不要使用中文目录名称、中文文件夹以及中文文件名称
- 软件安装完成之后才能将Minicube2连接到主机
- 在进行78K0系列微控制器调试时,需要连接78K0-OCD板
   (除此之外的状态都不需要78K0-OCD板)

### Minicube2安装驱动

#### 驱动程序安装

- 请首先安装用于Minicube2的USB驱动程序!!
- 按硬件向导提示,自动进行驱动安装。当驱动正常安装完毕后,PC系统 能识别Minicube2

找到新的硬件向导			
	欢迎使用找到新硬件	<mark>牛 向 旦</mark> 島 设备管理器	-   -   2
	这个向导帮助您安装软件: Renesas [MINICUBE2 USB]	文件 (E) 操作 (A) 查看 (V) 帮助 (H) ← → 回 ④ ② ③ JUD ATA/ATAPI 控制器 → DVD/CD-ROM 驱动器 → DVD/CD-ROM NEO → Renesas [MINICUBE2 USB] → MECPCIF → Massanda → DVT → DVD/CD-ROM LPT) → HECPCIF → DVT →	
	要继续,请单击"下一步"。 < 上一步 @	<ul> <li>□ ○ (本学输入设备</li> <li>□ ○ 声音、视频和游戏控制器</li> <li>□ ○ 声音、视频和游戏控制器</li> <li>□ ○ 周用串行总线控制器</li> <li>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</li></ul>	

RENESAS

### Minicube2仿真器自检

Minicube2仿真器还提供了诊断工具,检知调试器无法正常工作的原因 究竟是由Minicube2本身导致的还是其他硬件错误所导致的

#### 自检步骤

- 给主机安装Minicube2的自检和USB驱动程序
- 连接USB 接口电缆
- 启动Minicube2自检程序

(Minicube2 Diagnostic Tool)

- 执行SELF-TEST程序
- 显示自检查结果

MINICUBE2 SELF-TEST : OK + USB power test : OK (4.8V) + Internal power test : OK (5.1V) + LED test : OK + Power SW test : 3V (3.2V) + Mode SW test : MODE2 (V850 / 78K0) + RxD/SI port test : OK + HS port test : OK + RESET_IN port test : OK + CLK_IN port test : OK + TxD/SO/X2 port test : OK + ASCK/SCK port test : OK + FLMD0 port test : OK + FLMD1/INTP port test : OK + RESET port test : OK		
<ul> <li>+ USB power test : OK (4.8V)</li> <li>+ Internal power test : OK (5.1V)</li> <li>+ LED test : OK</li> <li>+ Power SW test : 3V (3.2V)</li> <li>+ Mode SW test : MODE2 (V850 / 78K0)</li> <li>+ RxD/SI port test : OK</li> <li>+ HS port test : OK</li> <li>+ RESET_IN port test : OK</li> <li>+ GLK_IN port test : OK</li> <li>+ GLK/X1 port test : OK</li> <li>+ ASCK/SCK port test : OK</li> <li>+ FLMD0 port test : OK</li> <li>+ FLMD1/INTP port test : OK</li> <li>+ RESET port test : OK</li> </ul>	MINICUBE2 SELF-TEST : OK	_
<ul> <li>Mode SW test : MODE2 (V850 / 78K0)</li> <li>RxD/SI port test : OK</li> <li>HS port test : OK</li> <li>RESET_IN port test : OK</li> <li>CLK_IN port test : OK</li> <li>TxD/SO/X2 port test : OK</li> <li>CLK/X1 port test : OK</li> <li>ASCK/SCK port test : OK</li> <li>FLMD0 port test : OK</li> <li>FLMD1/INTP port test : OK</li> <li>RESET port test : OK</li> </ul>	+ USB power test : OK (4.8V) + Internal power test : OK (5.1V) + LED test : OK + Power SW test : 3\/ (3.2\/)	
/8KU) + RxD/SI port test : OK + HS port test : OK + RESET_IN port test : OK + CLK_IN port test : OK + TxD/SO/X2 port test : OK + CLK/X1 port test : OK + ASCK/SCK port test : OK + FLMD0 port test : OK + FLMD1/INTP port test : OK + RESET port test : OK	+ Mode SW test : MODE2 (V850 /	
+ HS port test : OK + RESET IN port test : OK + CLK IN port test : OK + TxD/SO/X2 port test : OK + CLK/X1 port test : OK + ASCK/SCK port test : OK + FLMD0 port test : OK + FLMD1/INTP port test : OK + RESET port test : OK	/8KU) + RxD/SIport test : OK	
+ CLK_IN port test : OK + TxD/SO/X2 port test : OK + CLK/X1 port test : OK + ASCK/SCK port test : OK + FLMD0 port test : OK + FLMD1/INTP port test : OK + RESET port test : OK	+ HS port test : OK + RESET IN port test : OK	
+ TxD/SO/X2 port test : OK + CLK/X1 port test : OK + ASCK/SCK port test : OK + FLMD0 port test : OK + FLMD1/INTP port test : OK + RESET port test : OK	+ CLK_IN port test : OK	
+ ASCK/SCK port test : OK + FLMD0 port test : OK + FLMD1/INTP port test : OK + RESET port test : OK	+ TxD/SO/X2 port test : OK + CLK/X1 port test : OK	
+ FLMD1/INTP port test : OK + RESET port test : OK	+ ASCK/SCK port test : OK	
+ RESET port test : OK	+ FLMD1/INTP port test : OK	
	+ RESET port test : OK	
	ОК	

RENESAS

# 使用Minicube2调试 - 创建工程

-Create New Project	Create Project			
A new project can be create GO A new project can also be c	Microcon <u>t</u> roller:	78K0	▼	
	Using microcontroller:			
	🏔 (Search microcontroll	er) <u>U</u> pdat	te	
		Spin) Spin) Spin) Spin) Spin) (DA (48pin) Spi	Name:uPD78F0513_48 L ROM size[KBytes]:32 L RAM size[Bytes]:1024 nal Information:#PD78F0513 / 513A	
	<u>K</u> ind of project:	Application (CA78KO)	 ▼	
	Project <u>n</u> ame:	78F0513		
	P <u>l</u> ace:	D:\Test\CubeSuite+	Browse	
	✓ Make the project folder			
	D:\Test\CubeSuite+\78F0513\78F0513.mtpj			
	Pass the file composition of an existing project to the new project			
	Project to be passed: (Input project file to be diverted.)			
	s in the diverted project :	folder to a new project folder.		
		<u>C</u> reate	Cancel <u>H</u> elp	
			Renes	

# 使用Minicube2调试 - Build Project

#### 点击[Save]按钮





#### 点击[Rebuild Project]按钮



RENESAS



# 使用Minicube2调试 - 编译器设置



RENESAS

# 使用Minicube2调试 - 调试工具设置



# 使用Minicube2调试



RENESAS

# 使用Minicube2编程(烧写芯片)

- 启动RFP (Renesas Flash Programmer)
  选择目标芯片:
  - 例如: 78F0513D
- 选择编程工具 Minicube2
  - 请注意根据目标实际情况,进行参数设置

Select Communication In	iterface
Select Communication Ir	iterface
ane 130	
ame 113D	
13D	
	Select Tool: MINICUBE2
i13DA	
il4 REN	Select <u>I</u> nterface: RT-EXCLK
i14A	
i15	
i15A	2
i15D	1
15DA	
121 121 121 121 121 121 121 121 121 121	
j21A	
	Back Next Cancel
21A	

RENESAS

# 使用Minicube2编程(烧写芯片)

编程界面介绍:

命令菜单	Renesas Flash Programmer (Basic mode)	
	Microcontroller:	信息
	Start	启动按钮
	PASS	
	Erasing Erase Chip : PASS Program Code flash: 10% 20% 30% 40% 50%	输出信息
	Clear Output Panel	

RENESAS



# 使用Minicube2编程(烧写芯片)

### 发布命令

在[Microcotroller]菜单的选项卡中指定一种编程命令,点击[Start]按钮,即可进行编程操作

● 如执行<u>A</u>utoprocedure(E.P)命令: 空白检测-->擦除-->编程

(如果参数设定了编程后进行验证,则执行E.P命令,编程后还将执行验证)

#### 结束编程

- 指定[<u>File]-->[Exit]</u>,结束编程
- 如果使用外部电源供电,关闭电源
- 断开USB缆的连接。
- 然后断开用户接口连接



### Minicube2连接示例



Minicube2工作在调试模式时,与PC机及目标板的连接示例图如上图所示

- 调试78K0系列单片机时,需连接78K0-OCD板
- 调试其他系列单片机时,无需连接78K0-OCD板
- Minicube2工作在编程模式时,所有系列单片机都无需使用78K0-OCD板

RENESAS





© 2011 Renesas Electronics (China) Co., Ltd. All rights reserved.