QB-144-CA-01's pin header cover for RL78/G1A 64BG package

R20UT1892XJ0100
Rev1.00　2012.05

CP1		CP2		CP3		CP4	
GND	–	GND	–	GND	–	GND	G4
G5	G3	–	–	–	–	–	D5
G2	–	–	H4	–	–	F6	H8
–	F1	A4	B4	–	–	E6	D6
F2	H3	–	–	–	–	E7	–
H2	H1	–	–	–	–	–	H6
G1	F3	–	–	–	–	G7	F7
E1	E2	–	–	–	E5	G8	–
–	–	–	–	F5	H5	–	H7
–	N.C.	–	N.C.	F4	N.C.	G6	N.C.
C4	E3	–	–	B8	–	–	A7
E4	D3	–	–	–	–	–	–
D1	D4	–	–	–	–	–	F8
C1	A2	–	–	–	–	E8	D8
–	A1	–	–	–	–	–	–
–	D2	–	–	–	–	–	C8
B1	A3	–	A5	–	–	D7	C7
C2	B2	–	B3	–	–	B7	C6
–	–	B5	C3	–	–	B6	A6
GND	GND	C5	GND	–	GND	A8	GND
RL78/G1A 64BG		RL78/G1A 64BG		RL78/G1A 64BG		RL78/G1A 64BG	

［使用方法］
[The way to use]

1.本紙をプリントする注
1.Print out this paper note
2.線に沿って切り取る
2.Cut off along the line
3.図のようにはめ込む
3.Insert it as the figure



注　：プリンタにより若干寸法がずれることが有ります。
　　その際は印刷の倍率で調整してください。
Note : Sometimes, the size of this paper shifts a little by the printer.
　　In this case, adjust for the magnification of printing.